

# JOINTOIEMENT

LES POINTS CLÉ DE LA MISE EN ŒUVRE :

## Précautions préalables :

- Contrôler les prévisions météorologiques afin de s'assurer qu'il ne pleuve pas dans les 24 h suivant la pose du jointoiment.
- Le sable se met en œuvre sur une surface préalablement mouillée.
- À l'avancement des travaux, réhumidifier si nécessaire.
- Stockage des produits hors gel.

**ALKERN**  
Aménagement  
extérieur

**ROMEX**<sup>®</sup>  
MORTIERS DE JOINTS POUR PAVES  
FRANCE

## ROMPOX EASY



Préparer le sol à jointoyer en nettoyant et en humidifiant la surface.



Verser en totalité et uniformément le contenu du seau.



Faire pénétrer profondément à l'aide d'un balai ou d'une raclette en caoutchouc.



Balayer jusqu'à refus.



Finalement, nettoyer soigneusement les résidus qui ne doivent plus être utilisés.

## ROMPOX D1



Préparer le sol à jointoyer en nettoyant et en humidifiant la surface.



Verser le contenu des bouteilles dans le seau et mélanger 3 min.  
Verser ensuite 1,5 l d'eau et mélanger à nouveau pendant au moins 3 min.



Verser le mélange sur la surface et faire pénétrer dans les joints à l'aide d'une raclette caoutchouc.



Finalement, nettoyer soigneusement la surface au balai.